



**DATENBLATT**  
Freistehende  
Server-Schränke  
iSEVEN Ri7

**CONTEG**









# iSEVEN Ri7-Schränke – bestell- und lieferinformationen

Konfigurieren Sie den Schrank nach Ihren Anforderungen. Die Bestellmatrix unten hilft Ihnen, einen Code zu erstellen. Sobald Sie den Code haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Conteg-Produkt Händler. Alle **iSEVEN Ri7-Schränke werden vollständig montiert** und palettiert geliefert.

## GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR, UM DEN GEWÜNSCHTEN Ri7-SCHRANKCODE ZU ERSTELLEN

Beispiel eines richtigen Codes:



<sup>1</sup> IP 20 max.

<sup>1</sup> IP 20 max.



\* Offene Seite/Seiten mit keinem IP-Schutz.

<sup>1</sup> Nach EN 60 529.



Online-Konfiguration von IT-Schränken  
[www.conteg.com/configurators](http://www.conteg.com/configurators)



**CONTEG, spol. s r.o.**

Stetkova 1638/18  
140 00 Prague 4  
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

[info@conteg.de](mailto:info@conteg.de)

[www.conteg.de](http://www.conteg.de)

**CONTEG**